

Snabbyte hållare för UWP 20-2

Produktinformation



Snabbväxlingssystemet för givarsystem (omvandlare, booster, horn) gör det extremt enkelt och snabbt att ställa in svetspressen (UWP 20-2) för olika arbetsstycken.

Givarsystemet kan bytas inom några minuter med 2 skruvar utan omjustering eller åternivellering.

Version 2024-02